

PCI-2104 Board Support Package Installation on RedHawk

Release Notes Revision B

September 9,2022



1. はじめに

本書は、Concurrent Real Time Inc(CCRT)の RedHawk 上で動作する、インターフェース社製 PCI- 2104 PCI ボードサポートパッケージ 用リリースノートです。

2. インストールのための条件

PCI- 2104 BSP をインストールするためには、以下の製品がインストールされている必要があります。

- PCI- 2104 ボード
- RedHawk 6.x 以上
- Extmem version 8.3 以上

PCI-2104Cは、PCIバスに準拠した、TTLシュミット入力64点デジタル信号入力を持つ デジタル入力製品です。

3. インストール方法

PCI-2104 BSP は、IRQ 共有するように設計されています。もしこのデバイスの IRQ が、別のデバイスによって共有されている場合に、このドライバの性能は損なわれる場合があります。そのため、可能な限り、このボードはその IRQ が他の装置と共有されていないPCIスロットの中に実装する事が奨励されます。“lspci -v”コマンドをシステムで種々の装置の IRQ を確認するために使用することができます。

PCI-2104 BSP は、CDROM/DVD 上の RPM/DEB フォーマットで供給され、別途 extmem デバイスドライバがインストールされていることが必要です。

以下に、インストールの手順を示します。:

x86_64 アーキテクチャの場合

```
=== root ユーザで実行してください===
# mount /dev/cdrom /mnt あるいは mount /dev/dvd /mnt
# cd /mnt
もし、extmemを同時にインストールする場合には、以下のコマンドを入力してください
# rpm -ivh bin-extmem-X.Y_RHx.y-z.x86_64.rpm
PCI2104 BSP 実行パッケージのインストール
# rpm -ivh bin-pci2104-X.Y_RHx.y-z.x86_64.rpm
もし必要であれば、続けて開発パッケージのインストールを行ってください
# rpm -ivh dev-pci2104-X.Y_RHx.y-z.x86_64.rpm
# umount /mnt
```

amd64 アーキテクチャの場合

```
=== root ユーザで実行してください===
# mount /dev/cdrom /mnt あるいは mount /dev/dvd /mnt
# cd /mnt
もし、extmemを同時にインストールする場合には、以下のコマンドを入力してください
# apt install ./bin-extmem-rhx.y_X.Y_amd64.deb

PCI2104 BSP 実行パッケージのインストール
# apt install ./bin-pci2104-rhx.y_X.Y_amd64.deb

もし必要であれば、続けて開発パッケージのインストールを行ってください
# apt install ./dev-pci2104-rhx.y_X.Y_amd64.deb
# umount /mnt
```

arm64 アーキテクチャの場合

```
=== root ユーザで実行してください===
# mount /dev/cdrom /mnt あるいは mount /dev/dvd /mnt
# cd /mnt
```

もし、extmem を同時にインストールする場合には、以下のコマンドを入力してください

```
# apt install ./bin-extmem-rhx.y_X.Y_arm64.deb
```

PCI2104 BSP 実行パッケージのインストール

```
# apt install ./bin-pci2104-rhx.y_X.Y_arm64.deb
```

もし必要であれば、続けて開発パッケージのインストールを行ってください

```
# apt install ./dev-pci2104-rhx.y_X.Y_arm64.deb
```

```
# umount /mnt
```

(x.y は RedHawk のバージョン番号であり、6.x,7.x または 8.x で、X.Y は、BSP のバージョン、z は、BSP のリリース番号を示し、予告なく変更することがあります。)

PCI-2104 BSP パッケージは **/usr/local/CNC/drivers/extmem/interface/ pci2104** ディレクトリにインストールされ、必要な場所に展開されます。

4. アンインストール方法

PCI-2104 BSP パッケージは、以下のコマンドでアンインストールします。この作業により **/usr/local/CNC/drivers/extmem/interface/ pci2104** ディレクトリは削除されます。

x86_64 アーキテクチャの場合

```
=== root ユーザで実行してください===
```

開発パッケージをインストールしていた場合には、

```
# rpm -e dev-pci2104-X.Y_RHx.y-z.x86_64 (開発パッケージの削除)
```

```
# rpm -e bin-pci2104-X.Y_RHx.y-z.x86_64 (実行パッケージの削除)
```

実行パッケージのみをインストールしていた場合には、

```
# rpm -e bin-pci2104-X.Y_RHx.y-z.x86_64 (実行パッケージの削除)
```

amd64 アーキテクチャの場合

```
=== root ユーザで実行してください===
```

開発パッケージをインストールしていた場合には、

```
# apt purge dev-pci2104-rhx.y (開発パッケージの削除)
```

```
# apt purge bin-pci2104-rhx.y (実行パッケージの削除)
```

実行パッケージのみをインストールしていた場合には、

```
# apt purge bin-pci2104-rhx.y (実行パッケージの削除)
```

arm64 アーキテクチャの場合

```
=== root ユーザで実行してください===
```

開発パッケージをインストールしていた場合には、

```
# apt purge dev-pci2104-rhx.y (開発パッケージの削除)
```

```
# apt purge bin-pci2104-rhx.y (実行パッケージの削除)
```

実行パッケージのみをインストールしていた場合には、

```
# apt purge bin-pci2104-rhx.y (実行パッケージの削除)
```

5. ライブラリマニュアル

ライブラリマニュアルは、オンラインで提供されます。

man pci2104

pci2104(3)

pci2104(3)

NAME

pci2104 - external memory device access library

SYNOPSIS

[ボードの詳細は、各マニュアルを見てください]

DESCRIPTION

pci2104 は、external memory ドライバを利用した pci2104 ボードアクセスライブラリです。

```
#include <sys/pci2104.h>
```

```
gcc [options ...] file -lpci2104 -lxtmem ...
```

PCI2104

割り込みハンドラの登録

```
int pci2104_setup_signal
```

```
(
```

```
    int fd,
```

```
    void (*interrupt_hadler)( int, siginfo_t *, void *),
```

```
    int mask
```

```
);
```

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

void (*interrupt_hadler)(int, siginfo_t *, void *) 割り込みハンドラ

mask 割り込みを許可するマスク値

デバイスの非初期化处理

```
int pci2104_reset(int fd);
```

```
int pci2104_uninit(int fd);
```

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

2つの関数は同じ処理、全ての制御レジスタに 0 値を設定する。

デバイスの初期化处理

```
int pci2104_init
```

```
(
```

```
    int fd,
```

```
    int option
```

```
);
```

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

option 1を指定すると以下の情報が表示される
BAR0 I/O Region addr 0x00004480 offset 0x00000000 16 bytes

Switch 1

pci2104 の出力を発生させる

int pci2104_raise_signal

```
(  
    int fd,  
    int ack,  
    int out1,  
    int out2  
);
```

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

ack,out1,out2 割り込みの種類 以下のいずれかを指定する

ack1

PCI2104_PULS_ACK1_NOACTION なにもしない

PCI2104_PULS_ACK1_LOW_HIGH ACK1 端子をクリア

Low->High

PCI2104_PULS_ACK1_HIGH_LOW ACK1 端子をクリア

High->Low

out1

PCI2104_PULS_OUT1_NOACTION なにもしない

PCI2104_PULS_OUT1_LEVEL_HIGH Highレベル出力

PCI2104_PULS_OUT1_LEVEL_LOW Lowレベル出力

PCI2104_PULS_OUT1_PULSE_LOW Lowパルスを出力

out2

PCI2104_PULS_OUT2_NOACTION なにもしない

PCI2104_PULS_OUT2_LEVEL_HIGH Highレベル出力

PCI2104_PULS_OUT2_LEVEL_LOW Lowレベル出力

PCI2104_PULS_OUT2_PULSE_LOW Lowパルスを出力

割り込みサービス関数 割り込んだ際の割り込み要因レジスタ(オフセット 0x0c)

の値を戻す

int pci2104_intr_service

```
(  
    int fd,  
    unsigned int *iflag,  
    int *pending  
);
```

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

iflag 値を戻す変数

pending 保留されている割り込みの数をもどす変数

割り込みを禁止する

int pci2104_disable_intrrupt

```
(  
    int fd,  
    int mask  
);
```

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

mask 割り込みを禁止するビットマスク 以下のいずれかを指定する

PCI2104_IMASK_STB1 STB1 からの入力信号

PCI2104_IMASK_IRIN1 IR.IN1 からの入力信号

PCI2104_IMASK_IRIN2 IR.IN2 からの入力信号

PCI2104_IMASK_TIMER タイマー割り込み

PCI2104_IMASK_RESET リセット割り込み

割り込みを許可する

int pci2104_enable_intrrupt

(

int fd,

int mask

);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

mask 割り込みを禁止するビットマスク 以下のいずれかを指定する

PCI2104_IMASK_STB1 STB1 からの入力信号

PCI2104_IMASK_IRIN1 IR.IN1 からの入力信号

PCI2104_IMASK_IRIN2 IR.IN2 からの入力信号

PCI2104_IMASK_TIMER タイマー割り込み

PCI2104_IMASK_RESET リセット割り込み

PCI2104_IMASK_ALL 上記のすべて

インターバルタイマーをセットする

int pci2104_set_interval_timer(int fd,unsigned int base,unsigned int div);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

base ベースクロック値 以下のいずれかを指定する

PCI2104_TIMER_BASE_STOP 停止

PCI2104_TIMER_BASE_010USEC 10 マイクロ秒

PCI2104_TIMER_BASE_100USEC 100 マイクロ秒

PCI2104_TIMER_BASE_001MSEC 1 ミリ秒

PCI2104_TIMER_BASE_010MSEC 10 ミリ秒

PCI2104_TIMER_BASE_100MSEC 100 ミリ秒

div ベースクロックを分周する値 カウントダウンし 0 の時割り込

みが発生する

最大15分周しかできない

インターバルタイマーの現在値を読み出す

int pci2104_get_interval_timer(int fd,unsigned int *count);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

count 値を読み出す変数へのポインタ

汎用関数 オフセット値を指定してレジスタの値を読み出す

int pci2104_get_ioport(int fd,int offset,unsigned int *value);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

offset レジスタオフセット

value 値を読み出す変数へのポインタ

汎用関数 オフセット値を指定してレジスタに値を書き出す

int pci2104_set_ioport(int fd,int offset,unsigned int *value);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

offset レジスタオフセット

value 値を出す変数へのポインタ

チャンネルを指定して入力データを読み出す

int pci2104_read_data(int fd,int ch,unsigned char *data);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

ch チャンネル

data 入力変数へのポインタ

チャンネルを指定してデータを出力する

int pci2104_write_data(int fd,int ch,unsigned char *data);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

ch チャンネル

data 出力変数へのポインタ

すべてのチャンネルの入力データを読み出す

int pci2104_read_data_all(int fd,unsigned char *data);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

data 入力配列変数へのポインタ

LP すべてのチャンネルのデータを出力する

int pci2104_write_data_all(int fd,unsigned char *data);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

data 出力配列変数へのポインタ

SEE ALSO

/usr/local/CNC/drivers/extmem/interface/pci2104 下のプログラム

AUTHORS

