

# PIO-6464 Board Support Package Installation on RedHawk

## Release Notes Revision B

September 12,2022



# 1. はじめに

本書は、Concurrent Real Time Inc(CCRT)の RedHawk 上で動作する、コンテック社製 PIO-6464 PCI Express ボードサポートパッケージ 用リリースノートです。

## 2. インストールのための条件

PIO-6464 BSP をインストールするためには、以下の製品がインストールされている必要があります。

- PIO-6464 ボード
- RedHawk 6.x 以上
- Extmem version 6.7 以上

PIO-6464 は、デジタル信号(TTLレベル)の入出力を行う、PCI Expressバス準拠の非絶縁型デジタル入出力ボードです。

## 3. インストール方法

**PIO-6464 BSP** は、IRQ 共有するように設計されています。もしこのデバイスの IRQ が、別のデバイスによって共有されている場合に、このドライバの性能は損なわれる場合があります。そのため、可能な限り、このボードはその IRQ が他の装置と共有されていないPCIスロットの中に実装する事が奨励されます。“lspci -v”コマンドをシステムで種々の装置の IRQ を確認するために使用することができます。

**PIO-6464 BSP** は、CDROM/DVD 上の RPM フォーマットで供給され、別途 extmem デバイスドライバがインストールされている必要があります。

以下に、インストールの手順を示します。:

amd64 アーキテクチャの場合

```
=== root ユーザで実行してください===  
# mount /dev/cdrom /mnt あるいは mount /dev/dvd /mnt  
# cd /mnt  
もし、extmem を同時にインストールする場合には、以下のコマンドを入力してください  
# apt install ./bin-extmem-rhx.y_X.Y_amd64.deb
```

### **PIO6464 BSP 実行パッケージのインストール**

```
# apt install ./bin-pio6464 -rhx.y_X.Y_amd64.deb
```

もし必要であれば、続けて開発パッケージのインストールを行ってください

```
# apt install ./dev-pio6464 -rhx.y_X.Y_amd64.deb  
# umount /mnt
```

arm64 アーキテクチャの場合

```
=== root ユーザで実行してください===  
# mount /dev/cdrom /mnt あるいは mount /dev/dvd /mnt  
# cd /mnt  
もし、extmem を同時にインストールする場合には、以下のコマンドを入力してください  
# apt install ./bin-extmem-rhx.y_X.Y_arm64.deb
```

### **PIO6464 BSP 実行パッケージのインストール**

```
# apt install ./bin-pio6464 -rhx.y_X.Y_arm64.deb
```

もし必要であれば、続けて開発パッケージのインストールを行ってください

```
# apt install ./dev-pio6464 -rhx.y_X.Y_arm64.deb  
# umount /mnt
```

(x.y は RedHawk のバージョン番号であり、6.x,7.x または 8.x で、X.Y は、BSP のバージョン、z は、BSP のリリース番号を示し、予告なく変更することがあります。)

**PIO-6464 BSP** パッケージは `/usr/local/CNC/drivers/extmem/interface/pio6464` ディレクトリにインストールされ、必要な場所に展開されます。

## 4. アンインストール方法

**PIO-6464 BSP** パッケージは、以下のコマンドでアンインストールします。この作業により `/usr/local/CNC/drivers/extmem/interface/pio6464` ディレクトリは削除されます。

x86\_64 アーキテクチャの場合

```
==== root ユーザで実行してください====
開発パッケージをインストールしていた場合には、
# rpm -e dev-pio6464 -X.Y_RHx.y-z.x86_64 (開発パッケージの削除)
# rpm -e bin-pio6464 -X.Y_RHx.y-z.x86_64 (実行パッケージの削除)
実行パッケージのみをインストールしていた場合には、
# rpm -e bin-pio6464 -X.Y_RHx.y-z.x86_64 (実行パッケージの削除)
```

amd64 アーキテクチャの場合

```
==== root ユーザで実行してください====
開発パッケージをインストールしていた場合には、
# apt purge dev-pio6464 -rhx.y (開発パッケージの削除)
# apt purge bin-pio6464 -rhx.y (実行パッケージの削除)
実行パッケージのみをインストールしていた場合には、
# apt purge bin-pio6464 -rhx.y (実行パッケージの削除)
```

arm64 アーキテクチャの場合

```
==== root ユーザで実行してください====
開発パッケージをインストールしていた場合には、
# apt purge dev-pio6464 -rhx.y (開発パッケージの削除)
# apt purge bin-pio6464 -rhx.y (実行パッケージの削除)
実行パッケージのみをインストールしていた場合には、
# apt purge bin-pio6464 -rhx.y (実行パッケージの削除)
```

## 5. ライブラリマニュアル

ライブラリマニュアルは、オンラインで提供されます。

```
# man pio6464
pio6464(3)
```

pio6464(3)

### NAME

libcontec - external memory device access library

### SYNOPSIS

[ ボードの詳細は、各マニュアルを見てください ]

### DESCRIPTION

pio6464 は、external memory ドライバを利用した pio6464 ボードアクセスライブラリです。

```
#include <sys/pio6464.h>
gcc [options ...] file -lpio6464 -lxtmem ...
```

```
*****
PIO6464
*****
```

#### 割り込みハンドラの登録

```
int pio6464_setup_signal
(
    int fd,
    void (*interrupt_hadler)(int, siginfo_t *, void *),
    int mask
);
戻り値      エラーなら-1 成功なら 0
引数      fd ファイルディスクリプタ番号
           void (*interrupt_hadler)(int, siginfo_t *, void *) 割り込みハンドラ
           mask 割り込みを許可するマスク値
```

#### デバイスの非初期化処理

```
int pio6464_reset(int fd);
int pio6464_uninit(int fd);
戻り値      エラーなら-1 成功なら 0
引数      fd ファイルディスクリプタ番号
           2つの関数は同じ処理、全ての制御レジスタに 0 値を設定する。
```

#### デバイスの初期化処理

```
int pio6464_init
(
    int fd,
    int option
);
戻り値
```

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

option 1を指定すると以下の情報が表示される

BAR0 I/O Region addr 0x0000ace0 offset 0x00000000 32 bytes

割り込みサービス関数 割り込んだ際の割り込み要因レジスタ(オフセット 0x14-0x15)の値を戻す

int pio6464\_intr\_service

```
(
    int fd,
    unsigned int *iflag,
    int *pending
);
```

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

iflag 値を戻す変数

pending 保留されている割り込みの数を戻す変数

割り込みを禁止する

int pio6464\_disable\_intrrupt

```
(
    int fd,
    int mask
);
```

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

mask 割り込みを禁止するビットマスク

割り込みを許可する

int pio6464\_enable\_intrrupt

```
(
    int fd,
    int mask
);
```

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

mask 割り込みを許可するビットマスク

インターバルタイマーをセットする

int pio6464\_set\_system\_timer(int fd,unsigned int \*count);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号

count 値を設定する変数へのポインタ

インターバルタイマーの現在値を読み出す

int pio6464\_get\_system\_timer(int fd,unsigned int \*count);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号  
count 値を読み出す変数へのポインタ

汎用関数 オフセット値を指定してレジスタの値を読み出す  
int pio6464\_get\_ioport(int fd,int offset,unsigned int \*value);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号  
offset レジスタオフセット  
value 値を読み出す変数へのポインタ

汎用関数 オフセット値を指定してレジスタに値を書き出す  
int pio6464\_set\_ioport(int fd,int offset,unsigned int \*value);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号  
offset レジスタオフセット  
value 値を出す変数へのポインタ

チャンネルを指定して入力データを読み出す  
int pio6464\_read\_data(int fd,int ch,unsigned char \*data);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号  
ch チャンネル  
data 入力変数へのポインタ

チャンネルを指定してデータを出力する  
int pio6464\_write\_data(int fd,int ch,unsigned char \*data);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号  
ch チャンネル  
data 出力変数へのポインタ

すべてのチャンネルの入力データを読み出す  
int pio6464\_read\_data\_all(int fd,unsigned char \*data);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号  
data 入力配列変数へのポインタ

LP すべてのチャンネルのデータを出力する  
int pio6464\_write\_data\_all(int fd,unsigned char \*data);

戻り値

エラーなら-1 成功なら 0

引数

fd ファイルディスクリプタ番号  
data 出力配列変数へのポインタ

SEE ALSO

/usr/local/CNC/drivers/extmem/contec/pio6464 下のプログラム

AUTHORS

Copyright (C) 1995-2016 Concurrent Real Time Inc.

28 Apr 2016

pio6464(3)